

Izsmidzinātāja sagatavošana:

- Ar atslēgas palīdzību atveriet aparāta korpusu
- Ievietojiet divas AA izmēra baterijas
- Ievietojiet gaisa atsvaidzinātāja tvertni ar difūzijas sprauslu uz āru
- Ar atslēgas palīdzību aizveriet aparāta korpusu

Izsmidzinātājs ir sagatavots programmēšanai.

Vadības panelis

SET (uzstādīt) - opciju uzstādīšanas poga

ENTER/TEST (ievadīt/pārbaudīt) – programmas apstiprināšanas taustiņš / iestatījumu vadības taustiņš

hour (stunda) – darbības stundu uzstādīšanas taustiņš

MIN (minūtes) – darbības minūšu uzstādīšanas taustiņš

MONTH (mēnesis) – Mēneša uzstādīšanas taustiņš

DEMO (demo) – paraug testa taustiņš

PROGRAM (programmēt) – Programmas izvēles taustiņš

DAY (diena) – Dienas izvēles taustiņš

LCD panelis

1. Maisījuma nomaīņa
 2. AM/PM laika pārslēgšana
 3. Nedēļas dienas
 4. Stundas, minūtes
 5. Skaņas signāls
 6. Baterijas nomaīņa
 7. Uzstādītās programmas indikācija
 8. Izsmidzināšanas intervāla laiks
 9. Programmas veidošanas indikācija
 10. Veikto izsmidzinājumu skaits
 11. Atlikušo izsmidzinājumu skaits
 12. Atlikušo dienu skaits
 13. Pulkstenis
 14. Paraug tests
 15. Izslēgtas indikācijas 1-9
 16. Ieslēgtas indikācijas 1-9
- A. Uzstādījumi
- Izsmidzināšanas ierīce sniedz jums iespēju izvēlēties vienu no 22 iepriekš saglabātam programmām, vai arī izveidot jaunu pamatojoties uz jūsu vajadzībām.

A1. Uzstādījumi izvēloties jau esošo programmu.

Solis 1: Nospiežam taustiņu SET (uzstādījumi). Parādīsies indikācija... . Izmantojot taustiņus HOUR (stundas) un MINUTES (minūtes) uzstādām laiku.

Solis 2: Nospiežam taustiņu SET (uzstādīt). Parādīsies indikācija... . Izmantojot taustiņu DAY (dienu) pārvietojam kursoru zem pašreizējās dienas. Piemērs...

Solis 3: Nospiežam taustiņu SET (uzstādīt). Parādīsies indikācija... . Izmantojot taustiņu PROGRAM (programmēt) varam izvēlēties programmu no P1 līdz P22. Piemēram...

Solis 4: Nospiežam taustiņu SET (uzstādīt). Parādīsies indikācija... , kura var redzēt atlikušās stundas, izvēlēto dienu un programmu.

Programmēšana ir pabeigta un izsmidzinātājs, funkcijas saskaņā ar programmu, kuru esam izvēlējušies.

Programmas izvēle notiek saskaņā ar zemāk redzamo tabulu:

A2. Jaunas programmas izveidošana

Solis 1: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot HOURS (stundu) un MINUTES (minūtes) taustiņus, uzstādīsim laiku.

Solis 2: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot pogu DAY (dienu), mēs pārbīdām kursoru zem pašreizējās dienas, piemēram,

Solis 3: Nospiežot taustiņu SET (uzstādīt) mēs iegūstam indikāciju

Solis 4: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot taustiņu DAY (dienu) mēs pārvietojam kursoru un nospiežot pogu ENTER (ievadīt) izvēlamies dienu vai dienas, kuras vēlamies ieprogrāmēt. Piem.

Piezīmes:

- 1) Gadījumā, ja vēlamies izvēlēties visas dienas, tad nospiežam taustiņu ENTER (ievadīt) un paturam to nospiestu 5 sekundes. Visas dienas tiks automātiski iezīmētas.
- 2) Gadījumā ja kādu dienu nevēlamies ieprogrāmēt, bet palaist režīmā OFF MODE (neaktīvs), mēs iezīmējam nepieciešamo dienu izmantojot taustiņu DAY (dienu), nospiežam taustiņus SET (uzstādīt) un ENTER (ievadīt) vienlaicīgi un redzam indikāciju

Solis 5: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot taustiņus HOUR (stundas) un MINUTES (minūtes), mēs uzstādām laiku, kurā sāksies darbība noteiktajā dienā. Piem.

Solis 6: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot taustiņus HOUR (stundas) un MINUTES (minūtes), mēs uzstādām laiku, kurā apstāsies darbība noteiktajā dienā. Piem.

Solis 7: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot taustiņus HOUR (stundas) un MINUTES (minūtes), mēs uzstādām izsmidzināšanas intervālus. Piem.

Uzmanību:

Gadījumā, ja vēlamies noteiktām dienām pievienot vēl kādu funkcionālo zonu, piespiežam taustiņus SET (uzstādīt) un ENTER (uzstādīt) vienlaicīgi uz 3 sekundēm un ieraudzīsim indikāciju Tad atkārtojam darbības soļus 5,6 un 7.

Ja nospiežam SET (uzstādīt) un ENTER (ievadīt) vēlreiz, mēs varam izveidot trešo darbības zonu. Ja nospiežam tikai SET (uzstādīt) taustiņu, varam pāriet uz nākamo soli.

Solis 8: Nospiežam pogu SET (uzstādīt). Tiks parādīta indikācija Izmantojot taustiņu HOURS (stundas) (miljardiem) un taustiņu MINUTES (minūtes) (simtiem), mēs varam uzstādīt izsmidzinājumu skaitu tvertnē. Piem. Mēs iesakām uzstādījumu uz 3100 izsmidzinājumiem.

Solis 9: Nospiežam pogu SET (uzstādīt) mēs atgriezīsimies pie Solis 4, lai uzstādītu pārējās dienas. Augstāk minētie soļi tiek atkārtoti, līdz visas nedēļas dienas ir uzstādītas. Tātad pēc Soļa 8 mēs atgriezīsimies pie pirmās indikācijas.

Katru dienu, kuru vēlamies izslēgt, mēs sākam skaitīt no pašreizējās dienas un nospiežam ENTER (ievadīt).

Solis 2: Mēs nospiežam MONTH (mēnesis) poga un ierīce atgriežas pie pirmās indikācijas, kura glabājas augstāk minētajos iestatījumos.

Piem. Gadījumā, ja vēlamies izslēgt 25., 26. Un 27 mēneša datumu un šodien ir 8. datums, mums SUBTRACT dienas 17 (25-8), 18, 19.

Tas nozīmē, ka mēs nospiežam taustiņu MONTH (mēnesis) un palaizām dienas. Kad tiek parādīta 17. diena, mēs nospiežam ENTER (ievadīt), tad DAY (dienu) un, kad tiek parādīta 18. diena, mēs nospiežam ENTER (ievadīt) un DAY (dienu), kad tiek parādīta 19. Dienu, mēs nospiežam ENTER (ievadīt). Mēs nospiežam MONTH (mēnesis) pogu, un uzstādījumi tiek pabeigti.

C. Pārbaudīt izvēlētos iestatījumus.

Mēs varam pārbaudīt uzstādījumus, kurus esam izvēlējušies.

Solis 1: Mēs nospiežam taustiņu SET (uzstādīt) un ENTER (ievadīt) vienlaicīgi uz 3 sekundēm.

Solis 2: Katru reizi nospiežot taustiņu TEST (pārbaudīt), saglabātie uzstādījumi tiek parādīti. Līdz mēs atgriezīsimies pie pirmās indikācijas.

D. Pārbaude: izsmidzināšanas ilgums – izsmidzināšanas reižu skaits – Dienas izslēgtā režīmā

Mēs varam pārbaudīt, cik dienām pietiks tvertnes, cik i izsmidzināšanas reizes līdz šim brīdim ir veiktas un vai ir dienas, kuras ir izslēgtajā režīmā.

Solis 1: Nospiežot taustiņu TEST (pārbaudīt), tiks parādīta ... indikācija. Tas ir atlikušo dienu skaits, līdz gaisa atsvaidzinātājs beigsies.

Solis 2: Nospiežot taustiņu TEST (pārbaudīt) otru reizi, tiks parādīta ... indikācija. Tas ir izsmidzināšanas reižu skaits, kas ir veikts līdz šim brīdim. Nospiežot taustiņu DEMO (demo), mēs varam atiestatīt izsmidzināšanas reižu kaitu un dienas, kas glabājas izslēgtajā režīmā uz nulli.

Solis 3: Mēs nospiežam taustiņu TEST (pārbaudīt) trešo reizi. Ja esam saglabājuši kādas dienas izslēgtajā režīmā, tās tiks uzrādītas (MĒNESIS). Mēs atgriezīsimies pie pirmās indikācijas, ja kaut kas tiek uzrādīts.

E. izsmidzināšanas reižu skaitu atiestatīšana uz nulli.

Katru reizi nomainot tukšo tvertni, mums nepieciešams atiestatīt skaitītāju. Mēs nospiežam TEST (pārbaudīt) taustiņu divas reizes pēc tam, kad tiek parādīta izsmidzināšanas indikācija un, izmantojot taustiņu DEMO (demo), mēs varam atiestatīt skaitītāju uz nulli. Mēs nospiežam taustiņu TEST (pārbaudīt) vēlreiz un atgriezīsimies pie pirmās indikācijas.

Uzmanību: Katru reizi nomainot tukšo tvertni, nepieciešams atiestatīt skaitītāju uz nulli, pretējā gadījumā iekārta pārštās darboties.

F. izsmidzināšanas pārbaude

Nospiežot taustiņu DEMO (demo), iekārta veic trīs izsmidzināšanas.

G. Papildu uzstādījumi

* AM/PM laika uzrādīšanas iestatījumu nomaīņa uz 24 stundu pulksteni. Nospiežot taustiņus SET (uzstādīt) un HOUR (stundas) vienlaicīgi displejā parādīsies AM vai PM indikācija, lai nostādītu pulksteni rīta vai pēcpusdienas režīmā.

Skaņas signāla aktivēšana. Nospiežot taustiņus SET (uzstādīt) un MINUTES (minūtes) vienlaicīgi, ieslēgsies zvaniņa indikācija. Tas nozīmē, ka skaņas signāls ir ieslēgts. Kad tvertne ir tukša, skaņas signāls tiek padots no ierīces.

Uzstādīšanas instrukcijas

Sienu stiprinājumi

1. Izsmidzinātājam jāatrodas vismaz 2.2m augstumā no grīdas, lai iegūtu vislabāko rezultātu.
2. Novietojiet izsmidzinātāju pāri sienas sprauslim un nostipriniet ar skrūvēm.